


ペリメータファン <床置タイプ>

形 名

APF-2810YSB

APF-2815YSB

据付工事・取扱説明書



(工事店さまへ)

据付工事を始める前に説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

据付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

■この製品は AC100V 製品です。電源を確認して据付工事を行ってください。

据付工事終了後は、必ずこの説明書をお客さまにお渡しください。

(お客さまへ)

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに大切に保管してください。


安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

<div> 警告 </div>		誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの	
<div> 禁止 </div>	●爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するおそれのある場所には据付けない (爆発や火災の原因になります) ●傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない (感電・発火の原因になります) ●電源プラグはコードを引っ張って抜かない (コードが傷み、感電・発火の原因になります)	<div> </div> 指示に従い必ず行う	●AC100V を使用する (間違った電源を使用すると火災や感電の原因になります) ●漏電しゃ断器を必ず設置する (設置しないと感電するおそれがあります) ●据付工事や保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切ってから行う (感電やけがをすることがあります) ●電源プラグのほこりを取る (絶縁不良になり、火災の原因になります)
	<div> 分解禁止 </div>		●改造や必要以上の分解はしない (火災・感電・けがの原因になります)
	<div> 水ぬれ禁止 </div>		●製品を水につけたり、水をかけたりしない (ショートや感電のおそれがあります)
	<div> 接触禁止 </div>	<div> アース接続 </div>	●必ずD種接地工事を実施する (故障や漏電のときに感電することがあります)
	●運転中は危険ですから、製品の中に指や物を入れない (けがのおそれがあります) ●電源が入ったままで運転が停止しているときは、製品には絶対にふれない (突然運転し始めてけがをすることがあります。また、感電のおそれがあります)	<div> ぬれ手禁止 </div>	●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない (感電の原因になります)

<div> 注意 </div>		誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの	
<div> 禁止 </div>	●直接炎があたるおそれのある場所には据付けない (火災のおそれがあります) ●湿度 90%以上の空気を本体内に通さない (感電や腐食のおそれがあります)	<div> </div> 指示に従い必ず行う	●本体の据付工事は十分強度があり、振動のないところに確実に ●配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う (接続不良や誤った配線工事は感電や火災のおそれがあります) ●据付工事や保守点検の際は手袋を着用する (着用しないと、端面などでけがをすることがあります) ●長期間使用しないときは、必ず分電盤のブレーカを切る (絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります)

外形寸法図




■変化寸法表

単位 (mm)

形名	A	B	C	D
APF-2810YSB	1047	1023	980	948
APF-2815YSB	1507	1483	1440	1408

施工例



単位 (mm)

- ※1 はできるだけ近づけ窓面に気流を沿わせるようにしてください。
- ※2 は 100mm を目安としてください。100mm 以下ではブラインドに揺れを生じるおそれがあります。
- ※3(天板吹出口幅)は 15mm としてください。
- ※4(ペリカウンター吸込口)は吸込風速が高くなならないよう 30mm 以上としてください。
- ※5 は本体吸込面のため 30mm 以上としてください。
- ※6(天板)は本体のメンテナンスなどのため容易に取りはずしできる構造としてください。
- ※7 天板に力をかけた場合でも製品本体に直接力がかからないようにしてください。


据付け前のお願い

- 次のような場所には据付けないでください。(据付場所が悪いと故障の原因になります)
 - ・ 50℃以上になる場所
 - ・ 0℃以下になる場所
 - ・ 氷結するおそれのある場所
 - ・ 水のかかるおそれのある場所
 - ・ 腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所
 - ・ ほこりや油煙の多い場所
 - ・ 水平でないところ、不安定な場所
- 据付け・運搬作業の際、羽根やガードを変形させないように十分注意してください。
異常振動・異常音発生などの原因となります
- 保守・点検ができるよう点検口を必ず設けてください。

据付方法

本体の据付け

- 据付面がなるべく水平なところに据付けてください。




1. 外形寸法図の据付ピッチを参照し、ペリカウンターの吹出口と本体の吹出口を合わせて位置決めし、本体の床固定金具を床に確実に固定する。
 - 高さが合わない場合は、本体下面に調節台を設けてください。
2. 下記の項目を確認する。
 - 本体吹出口とペリカウンター吹出口の位置が合っていること(位置ずれやすき間があると風が弱くなったり風漏れし、性能が低下します)
 - 左右が水平に固定されていること。

■電気工事

1. 本体から出ている電源コード(2極差込プラグ)をAC100V電源に接続する。
 - プラグカバーが変形していないか確認する。
2. アース工事(D種接地工事)を行う。

お願い

- 製品を接続するコンセントには、抜け止めコンセントを使用してください。
(参考：パナソニック電工(株)製抜け止めダブルコンセント WN1062)
- コンセントの位置はペリカウンターおよび製品の吸込口付近には設置しないでください。また、ペリカウンター吸込口から製品吸込口までの風路となる範囲にも設置しないでください。
- 使用しないコンセントは市販品のコンセントキャップ等を利用してトラッキング対策をしてください。
- 複数台運転する場合、電源線は電流の合計値に合った容量のものを使用してください。
- モーターの過負荷保護のため、モーターブレーカまたは電磁開閉器(電磁接触器+サーマルリレー)の過負荷保護装置を設置してください。
過負荷保護装置は必ず機器1台毎に設置してください。
過負荷保護装置の選定は誤動作動防止のため「仕様」の電流の1.2~1.5倍を目安にしてください。
- 電磁接触器、スイッチの容量選定にあたっては電流×接続台数を目安としてください。また、電磁接触器を操作するスイッチの場合のスイッチ容量は、電磁接触器の操作コイル電流以上としてください。
- 漏電防止のため、漏電しゃ断機を必ず設置してください。



試運転

据付け、電気工事終了後、必ず試運転を行い次の確認をする。

1. 電源を入れても羽根が回転しない場合、結線が正しく行われているか確認する。
2. 電源線に傷、いたみがないことを確認する。
3. モーターブレーカまたは、電磁開閉器が正常に作動することを確認する。
4. 異常振動・異常音がないか、風漏れがないかを確認する。

運転時の注意事項

ペリカウンターの吸込口や吹出口をふさがないでください。(風が弱くなるなど性能が低下します)

保守点検

保守点検は専門の業者に依頼する。

- ・保守点検の際は必ず電源を切ってから行う。
- ・モータの軸受けには両シールド玉軸受けを使用していますので注油の必要はありませんが、グリースの寿命は周囲温度 50℃で約 1 万時間です。点検の際、異常音・風速減少などが発生している場合はモータ交換が必要です。
- ・吸込側ガードと吹出口および電源プラグにほこりが付着している場合は清掃してください。

アフターサービス

アフターサービスは、お買上げの販売店へお申しつけください。

なお、おわかりにならないときは、三菱業務用/産業用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口のお近くの弊社、支社、支店または各地区のサービスステーションへご相談ください。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの三菱ペリメータファンの補修用性能部品の製造打切り後 7 年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

仕様

形名	電源 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m³/h)	平均吹出風速 (m/s)	騒音 (dB)	起動電流 (A)	質量 (kg)
APF-2810YSB	AC100	50	5.0	0.05	155	2.9	26.5	0.07	4.2
		60	5.8	0.06	155	2.9	26.5	0.08	
APF-2815YSB	AC100	50	6.5	0.07	210	2.8	28.5	0.1	5.4
		60	7.4	0.08	215	2.9	29.5	0.11	

※消費電力・電流は開放時の値です。

※平均吹出風速は厚さ 10mm 幅 15mm の吹出スリットとの組合わせ時の値です。

※風量はオリフィスチャンバー法による静圧 0Pa 時の値です。

※騒音は正面 1.5m 地点での A スケール値です。

※上記特性値は常温での値です。



中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話0573-66-2111

この説明書は、再生紙を使用しています。